

Presse-Information

Datum: November 2021
Anlage: jpg.
Kennziffer: PR-0044-CPE-161121-OMNI

Neues OmniCure S2000-System für modernes UV-Härten

Polytec stellt die neue Generation des UV-Punkthärte-Systems OmniCure S2000 Elite von Excelitas Technologies vor.

Das S2000 Elite ist die Weiterentwicklung des bewährten S2000-Systems für höchste Anforderungen in Industrie 4.0-Prozessen. Kompakter und leichter im Aufbau verfügt es über einen 4,3 Zoll Touchscreen für die direkte Bedienung am Gerät. Remote-Zugriff ist über Ethernet, WLAN und ein Web-Interface möglich. Darüber hinaus unterstützt das S2000 Elite über NFC die Automatisierungsintegration und das Sicherheits- und Rechtemanagement über NFC-Kartenleser. Klassische Schnittstellen wie SPS, USB und SD-Kartenslot sind selbstverständlich.

Das neue System ist neben der bisherigen Irisblende auch mit einem Highspeed-Shutter mit 30 ms Antwortzeit ausgestattet. Einen weiteren Vorteil bietet die neue Version: Die Kunden können dank automatisierter Lampen- und Filtertypenerkennung nun selbst die Lampen und Filter an ihren Systemen austauschen und sparen daher Zeit und Kosten.

Das S2000 Elite gewährleistet die volle Kompatibilität zum Vorgänger für alle etablierten Härteprozesse. Es enthält die gleiche Halogenlampe mit der entsprechenden spektralen Charakteristik, die gleichen Filter und Lichtleiter und ist ebenso kompatibel zum R2000 Radiometer.

Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten

Zuständig bei Rückfragen
Christina Petzhold
Tel. 07243-604-3680

Presse-Information

Datum: November 2021
Anlage: jpg.
Kennziffer: PR-0044-CPE-161121-OMNI

Polytec bietet Anwendungsberatung, Machbarkeitsstudien, Vertrieb, Schulung und Service für alle OmniCure-Produkte in Deutschland.

www.polytec.com/s2000



Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten

Zuständig bei Rückfragen
Christina Petzhold
Tel. 07243-604-3680

PR-0044-CPE-161121-OMNI